

Schalthebel



Betriebsanleitungen in anderen Sprachen finden Sie auf :
<http://si.shimano.com>

WICHTIGE MITTEILUNG

- Wenden Sie sich für zusätzliche Informationen für die Installation und die Einstellung an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler in Ihrem Gebiet. Eine Händlerbetriebsanleitung steht auf unserer Webseite (<http://si.shimano.com>) zur Verfügung.
- Zerlegen oder verändern Sie dieses Produkt nicht.

Lesen Sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig vor der Verwendung durch und folgen Sie den Anweisungen genau.

Wichtige Sicherheits Informationen

Wenn Sie Ihren Leitfaden ersetzen wollen, kontaktieren Sie den Ort des Verkaufs oder Ihren Fahrradhändler.

⚠️ WARNUNG

- Bewahren Sie die Betriebsanleitung nach dem Durchlesen zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

⚠️ VORSICHT

- Reduzieren Sie die Krafteinwirkung auf die Pedale während des Schaltens der Gänge. Wenn Sie versuchen den Schalthebel bei großer Pedalkraft zu betätigen, können sich die Füße von den Pedalen lösen, was zu einem Sturz mit schweren Verletzungen führen kann.

Hinweis


- Beim Schmieren der Kette und der Zahnkränze darf kein Öl auf den Gummibalg oder die Gummiabdeckung der Schalteinheit gelangen.
- Gegen natürliche Abnutzung und Alterung durch eine normale Verwendung der Teile wird keine Garantie gewährleistet.

Regelmäßige Prüfungen vor dem Losfahren

Vor dem Losfahren müssen die folgenden Punkte kontrolliert werden. Falls Probleme vorhanden sind, wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft oder an einen Fahrradhändler.

- Funktioniert die Schaltung leichtgängig?
- Befinden sich die Markierungslinien der Schalteinheit in der richtigen Position?
- Treten ungewöhnliche Geräusche während des Vorgangs auf?


Bezeichnung der Teile



Kabeleinstellung überprüfen


Stellen Sie den Schalthebel von X auf Y.
Falls die gelbe Markierungslinie auf Bremse und Riemenscheibe der Schalteinheit um mehr als die Hälfte abweicht, sollten Sie einen Händler aufsuchen.

Beispiel) Im Falle von 11 Gängen



Hinweis

	X	Y
Im Falle von 11 Gängen 11	→ 6
Im Falle von 8 Gängen 1	→ 4
Im Falle von 7 Gängen 1	→ 4



Auf der Schalteinheit sind gelbe Markierungslinien an zwei Stellen vorhanden. Verwenden Sie die Linie, die am einfachsten zu sehen ist.

Fahrrad in normaler Position

Auf eine Linie ausrichten


Betätigung

Bedienungshinweise

Hebel (A) und (B) kehren immer in ihre Ausgangsstellung zurück, wenn sie nach dem Schaltvorgang losgelassen werden.

Die Anzahl geschalteter Gänge wird durch den Hebelhub bestimmt, bewegen Sie den Hebel in die Position ①, um nur einen Gang zu schalten, oder in die Position ②, um zwei Gänge zu schalten.

- Hebel (A) : In einen höheren Gang schalten. (Zunehmende Pedalkraft.)
Die Zahl auf der Anzeige wird größer.




X* stellt die größtmögliche Zahl auf der Anzeige dar.

Hinweis:

Im Falle eines 11-Gangleistungsumfangs, wird aufgrund eines Hebels (A) in einen niedrigeren Gang geschaltet (die Zahl auf der Anzeige wird kleiner).

- Hebel (B) : In einen niedrigeren Gang schalten. (Abnehmende Pedalkraft.)
Die Zahl auf der Anzeige wird kleiner.



Hinweis:

Im Falle eines 11-Gangleistungsumfangs, wird aufgrund eines Hebels (B) in einen höheren Gang geschaltet (die Zahl auf der Anzeige wird größer).

"Sie können den Schalthebel entweder drücken oder ziehen um zu schalten."
Eine Modelle verfügen über eine Zwei-Schritt-Schaltung.